

Verbinden und Trennen von Fahrzeugen mit Kugelkopf-Kupplung

Anhänger ankuppeln:

- Zugfahrzeug heranzufahren!
- Anhänger ankuppeln!
- Sicherung der Kupplung prüfen!
- Abreißseil einhängen!
- Elektroanschluß herstellen!
- Stützrad einfahren und sichern!
- Feststellbremse am Anhänger lösen!
- Unterlegkeile verstauen!
- Funktion der elektrischen Einrichtungen des Anhängers prüfen!
- Bremsprobe durchführen! (Bei langsamer Fahrt)

Anhänger abkuppeln:

- Zugfahrzeug sichern!
- Anhänger sichern! (Feststellbremse, Unterlegkeile)
- Stützrad ausfahren!
- Kupplung öffnen!
- Elektroanschluss trennen!
- Deichsel hochkurbeln!
- Abreißseil aushängen!