

Mehrachsanhänger an-/ abkuppeln

Anhänger ankuppeln

- ⊖ Anhänger sichern! (Feststellbremse und Unterlegkeil)
- ⊖ Bremskraftregler auf lösen stellen!
- ⊖ Zuggabel auf die richtige Höhe einstellen!
- ⊖ Kupplung öffnen!
- ⊖ Zurückstoßen! (Sicherungsposten)
- ⊖ Kupplung kontrollieren (eingerastet, gesichert)
- ⊖ Höheneinstellung der Zuggabel lösen!
- ⊖ Druckluftschläuche anschließen! (erst gelb, dann rot)
- ⊖ Elektroanschlüsse herstellen!
- ⊖ Bremskraftregler einstellen!
- ⊖ Unterlegkeil verstauen und sichern!
- ⊖ Feststellbremse des Anhängers lösen!
- ⊖ Bremse des Anhängers prüfen!
- ⊖ Beleuchtung des Anhängers prüfen!

Anhänger abkuppeln

- ⊖ Zugfahrzeug sichern! (Feststellbremse)
- ⊖ Anhänger sichern! (Feststellbremse und Unterlegkeil)
- ⊖ Zuggabel feststellen!
- ⊖ Druckluftschläuche trennen! (erst rot, dann gelb)
- ⊖ Elektroanschlüsse trennen!
- ⊖ Kupplung öffnen!
- ⊖ Vorwärts fahren!
- ⊖ Zuggabel absenken! (ca. 20 cm Bodenfreiheit)
- ⊖ Kupplung schließen! (falls nicht automatisch geschlossen)
- ⊖ Parkwarntafeln abklappen! (falls notwendig)